


RAVERO



ARATRI SERIE SLV
LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE IDRAULICA

PLOUGHS SLV SERIES
HYDRAULIC WORKING WIDTH VARIATION





BV 900



Gli Aratri CRAVERO sono costruiti con l'utilizzo di acciai specifici per le diverse destinazioni: acciaio bonificato per alberi e perni, acciaio antiusura per barre portalette e portavomeri, acciaio temprato per le parti soggette a strisciamento. Il telaio strutturale è cavo di sezione quadra. Le viti di sicurezza a taglio sono alloggiare su boccole temprate. L'albero di rotazione è montato su doppio cuscinetto conico a rulli. E' possibile la regolazione dell'angolo di incidenza su vomeri ed alette. Lo spostamento finecampo (di serie sul Bivomere) è montato su guide di bronzo.

BV 900



TRV 1200



dem
nism
amo
21,6
plou
The
beca
tract
ge ti
son,
ditio
the l
pylo
tion


IL SISTEMA SLV

La gamma degli aratri Cravero **SLV** consente un'adattamento ideale alle più svariate esigenze di aratura.

Il particolare meccanismo a parallelogramma articolato consente di variare la larghezza di lavoro tra i corpi da 20 a 55 cm. mantenendo sempre l'esatta direzionalità dell'aratro senza subire sollecitazioni laterali.

La variazione della larghezza di lavoro risulta particolarmente utile poiché:


- permette l'adattamento alla potenza disponibile;
- permette di variare la qualità di aratura necessaria alle varie stagioni;
- aiuta in condizione di interrimento difficile;
- finisce l'ultimo solco;
- evita ostacoli (alberi, tralici, ecc.);
- ottimizza l'utilizzo della trazione, consentendo un notevole risparmio di carburante.



QDV 1800



The CRAVERO Ploughs are built using specific steels for the different destinations: cleared steel for tree and pivots, anti-surety steel for fin-holder and ploughshare-holder bars, tempered steel for the creeping parts. The structural loom is cable of squared section. The safety cut screws are lodged on tempered bushes. The rotation tree is mounted on double conic roller bearings. The angle of incidence's regulation is possible on ploughshares and fins. The hydraulic shifting field edges system (serial on the Double Ploughshare) is mounted on bronze guides.



PENTA 5.20

SLV SYSTEM

The wide range of CRAVERO **SLV** Ploughs can satisfy all ploughing needs. The parallelogram-shaped mechanism make possible the change of the width of the bodies from 20 to 55 cm (7,8" to 21") and keeps the right direction of the ploughs without lateral stress.

The change of the width is really useful because it allows the fitting to the available tractor power, it allows the plough to change the quality of ploughing in different seasons. It is useful when there are difficult conditions of cover, it completes the work in the last furrow, it avoids the obstacles (trees, bushes, etc.), it optimizes the use of the tractor assuring a remarkable saving of fuel.






ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote controllo profondità (Fig. 1) - Telaio ultimo corpo flangiato (Fig. 2) - Deviatore di flusso a 6 vie (Fig. 3) - Spostamento finecampo per Trivomere - Asola su attacco 3° punto - Larghezza variabile con "Memoria" - Versoi lamellari - Versoi ed alette diversi (in alternativa a quelli di serie).

ACCESSORIES BY REQUEST

Wheels for depth control (Fig. 1) - Flanged last body (Fig. 2) - Six channels flow shunter (Fig. 3) - Hydraulic shifting field edges system for triple ploughshare - Buttonhole on third point of tractor linkage - Varying width with "Memory" - Strips mouldboard - Various mould-board and tonque (in alternative to those of series).



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	PESO WEIGHT kg	POTENZA POWER HP	DISTANZA CORPI DISTANCE MOULDBOARD cm	ALTEZZA HEIGHT cm	LUCE LIBERA FREE DISTANCE FROM GROUND cm	LARGH. LAVORO WORKING WIDHT cm	VERSOIO DI SERIE SERIAL MOULDBOARD	VERSOI OPZIONALI OPTIONAL MOULDBOARD
BV 600 F	720	50 ~ 70 FR	90	160 - 170	75 - 80	40 ~ 90	OM1	--
BV 700	820	70 ~ 90	100	180	84	40 ~ 100	OM1	OM2
BV 800	970	80 ~ 100	110	185	86	40 ~ 105	OM1	OM2 / OM2L
BV 900	1020	90 ~ 110	120	195	91	40 ~ 110	OM2	OM1 / OM2L OM3 / OM3L
BV 1000	1150	110 ~ 140	120	205	96	40 ~ 115	OM3	OM2 / OM2L OM3L / OM4
BV 1200 MAGNUM	1370	130 ~ 170	130	215	101	40 ~ 120	OM3	OM3L / OM4
TRV 900	950	75 ~ 90	90	160 - 170	75 - 80	60 ~ 140	OM1	--
TRV 1000	1090	90 ~ 110	100	180	84	60 ~ 150	OM1	OM2 / OM2L
TRV 1200	1280	110 ~ 130	110	195	91	60 ~ 160	OM2	OM1 / OM2L
TRV 1300	1450	120 ~ 150	110	195	91	60 ~ 160	OM2	OM2 / OM2L
TRV 1500	1550	130 ~ 170	120	205 - 215	96 - 101	60 ~ 165	OM3	OM3L / OM4
TRV 1800 MAGNUM	1950	160 ~ 240	120	205 - 215	96 - 101	60 ~ 165	OM3	OM3L / OM4
QDV 1400	1450	130 ~ 150	90 - 100	180	84	80 ~ 200	OM1	OM2
QDV 1800	1800	140 ~ 180	110	185 - 195	86 - 91	80 ~ 220	OM2	OM1 / OM2L
QDV 2200	2150	170 ~ 250	110	195 - 205	91 - 96	80 ~ 220	OM2	OM2L OM3 / OM3L
PENTA 5.20	1980	170 ~ 240	100	185	86	100 ~ 260	OM1	OM2 / OM2L

Cravero

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

O.M.AG. snc di Cravero & C.

12045 FOSSANO (CN) ITALY

Strada del Santuario, 5/c

omag.cravero@tiscalinet.it

Tel. +39 0172 691257 / 694919

Fax +39 0172 694919



Dati e pesi riportati nel catalogo sono indicativi, non impegnativi. - O.M.AG. snc di CRAVERO & C. si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
Data and weights are not binding. - The Company reserves the right to modify these products without prior notice.

Concessionario o agente di zona